

Grip H Clip® Installation Procedures

- #1 Squeeze one end of the clip and easily preload it in position on the top of the installed sheathing.
- #2 Rest the adjoining sheet in position on the clips, keep the angle of the sheet to the truss/rafter less than 30 degrees. The sheet will easily slide into place and should not be slammed home.
- #3 Look at the gap to verify the 1/8". You can tap the top of the sheet if it needs to be seated.

Notes:

Our 7/16"-1/2" Grip H Clip works on Plywood and OSB that meet this thickness standard.

Our 19/32"-5/8" Grip H Clip works on Plywood and OSB that meet this thickness standard.

Grip H Clips can be pre-loaded and will stay in place while sheathing is being nailed.

Grip H Clip Procedimientos de Instalación

- #1 Apriete uno de los lados del clip y póngalo fácilmente en posición encima de los forros para exteriores instalados.
- #2 Coloque la chapa de madera adyacente en posición en los cliques, manteniendo el ángulo de la chapa de madera a la cercha/pata del caballete menos de treinta grados. La chapa de madera se deslizará fácilmente y no debe ser golpeada para colocarla.
- #3 Mire el espacio para verificar que sea de 1/8 pulgada. Puede golpear ligaramente la parte de arriba de la lámina colocarse del todo.

Notas:

Nuestro Grip H Clip de 7/16"-1/2" funciona con el contrachapado y OSB que satisfagan este estándar de espesor.

Nuestro Grip H Clip de 19/32"-5/8" funciona con el contrachapado y OSB que satisfagan este estándar de espesor.

Los Grip H Clips pueden ser precargados y permanecerán en lugar mientras la cubierta se clave.